

# **OF 41 AZ**

#### INTRODUCCIÓN GENERAL

El modelo OF 41 Z / OF 41 AZ es un termostato digital RAIL DIN utilizado en aplicaciones de refrigeración, con regulación tipo ON/OFF y control de descarche a intervalos de tiempo (Eléctrico o por gas Caliente). El instrumento tiene 1 salidas relé, y 1 entrada para sondas de temperatura PTC o NTC (configurables)

# 

- 1 **Tecla Set**: Utilizada para programar el Set point y para la programación de los parámetros de funcionamiento.
- 2 Tecla BAJAR/Aux: Permite decrementar los valores de programación y seleccionar los parámetros.
- **3 Tecla SUBIR/DESCARCHE**: Permite incrementar los valores de programación, seleccionar los parámetros y activar los descarches manuales.
- **4 Tecla F:** Permite visualizar la temperatura medida por la sonda ambiente y la del evaporador (Pr1 y Pr2)
- **5 Led OUT**: Indica el estado de la salida del compresor: on (encendido), off (apagado)
- **6 Led DEF:** Indica que el instrumento está haciendo un descarche (encendido) o en estado de goteo (en intermitencia).
- **7 Led FAN:** Indica el estado de la salida del ventilador: on (encendido), off (apagado) o retardo después de descarche (en intermitencia).
- **8 Led AUX**: Indica el estado de la salida AUX: on (encendido), off (apagado) o inhibida (en intermitencia).
- **9 Led AL**: Indica el estado de alarma: on (encendido), off (apagado) y parada o memorizada (en intermitencia).
- 10 Led SET: Indica que se ha entrado en la modalidad de programación
- 11 Led -: Indica que está en curso una alarma de baja temperatura (encendido)
- 12 Led OK: Indica que no hay alarmas en curso.
- **13 Led +:** Indica que está en curso una alarma de alta temperatura (encendido)

# 2 - PROGRAMACIÓN

### 2.1 - PROGRAMACIÓN DEL SET POINT (CONSIGNA)

Pulsar la tecla **Set** y el display visualizará **SP 1** (el display mostrará SP1 y el valor que hay en ese momento). Para modificarlo, usar las teclas SUBIR Y BAJAR y volver a pulsar el SET para confirmar.

# 2.2 - PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para tener acceso a los parámetros de funcionamiento, mantener pulsada la tecla Set durante 5 segundos, y se accede a la lista general de parámetros Con las teclas SUBIR Y BAJAR se podrá seleccionar el parámetros que deseemos. Pulsar la tecla SET para acceder, y con las teclas SUBIR Y BAJAR, seleccionar el valor que deseemos y confirmar con la tecla SET.

Para salir de programación, mantener pulsada tecla <u>SUBIR</u> 3 segundos o bien esperar sin tocar ninguna tecla 20 seg.


#### 2.3 - PASSWORD O CONTRASEÑA

Para ayudar a la programación rápida se suministra el termostato con el password en "OFF" (desactivado). El password protege los parámetros estándar de manipulaciones incorrectas, por ello, recomendamos programar con un número el parámetro PASS. (Si no recordamos el password, ver apartado "acceso a parámetros ocultos, 2.4")

#### 2.4 - ACCESO A PARÁMETROS OCULTOS

- 1.- Desconectar la alimentación del termostato.
- **2.-** Volver a suministrar alimentación a la vez que presionamos "SET" durante 5 seg. Visualizaremos todos los parámetros (Standards y Ocultos).
- **3.-** Presionar la tecla F para pasar un parámetro de oculto a Visible o viceversa. El piloto 10 (ver frontal) nos indica que el parámetro es visible o invisible.

#### 2.5 - ESQUEMA ELÉCTRICO



Во	rnes	Conectar a	
10	12	Sonda de CAMARA (Pr1)	
13	15	Compresor o Solenoide RELÉ 1	
1	3	Alimentación 230 VAC	

#### 2.6 - REGULACIÓN DE TEMPERATURA

La regulación es de tipo ON/OFF y actúa sobre la salida configurada como "Out" en función de la medida de la sonda Pr1, del Set Point "SP", del diferencial de intervención "HSEt" y del modo de funcionamiento "Func".

#### 2.7 - CONTROL DE DESCARCHE

El tipo de descarche que el instrumento debe efectuar se establece en el par. "dtyP" que se puede programar como:

= EL - POR PARADA DEL COMPRESOR

= in - CON GAS CALIENTE o INVERSIÓN DE CICLO

El descarche por intervalos se obtiene programando en el par. "dint" el tiempo que debe pasar entre dos descarches automáticos seguidos.

Si se utiliza la sonda del evaporador (par. "Pr 2" = ON) el descarche finaliza cuando la temperatura medida por la sonda supera la temperatura programada en el parámetro "**tEdF**". Si no se alcanza esta temperatura en el tiempo programado en el par. "dEFE" el descarche se interrumpe.

#### 2.8 - DESCARCHES MANUALES

Para activar un ciclo de descarche manual pulsar la tecla SUBIR cuando no se está en modo de programación, y mantenerla pulsada durante 5 segundos.

# 2.10 - COPY KEY

Copy Key es un accesorio que permite copiar la programación y descargarla al siguiente equipo. Muy útil para programaciones repetitivas

# 3 – PARÁMETROS

A continuación se detallan los diferentes parámetros. Los escritos en color negro sobre fondo gris, son los parámetros ocultos (Ver apartado 2.4), el resto son los visibles.

1	SPAt	Set point Activo	1 ÷ 2	1
2	SP	Set Point 1	SPLL ÷ SPHL	0.0
3	SP2	Set Point 2	SPLL ÷ SPHL	0.0
4	SPLL	Set Point mínimo	-58 ÷ SPHL	-50.0
5	SPHL	Set Point máximo	SPLL ÷ 302	100.0
6	SEnS	Tipo de sonda	Ptc - ntc	Ptc
7	OFS	Calibración sonda Pr1 (ambiente)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0
8	OFS2	Calibración sonda Pr2 (evaporador)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0
9	Pr 2	Presencia sonda Pr2 (evaporador)	On - OFF	On
10	Unit	Unidad de medida	°C - °F	°C
11	dP	Punto decimal	On - OFF	On
12	FiL	Filtro de medida	OFF ÷ 20.0 Seg	2.0
13	diSP	Variable visualizada en el display: Pr1= Medida sonda Pr1 Pr2=Medida sonda Pr2	Pr1 - Pr2	Pr1
14	HSEt	Diferencial	0 ÷ 30 °C/°F	2.0
15	tonE	Tiempo de activación salida OUT para sonda Pr1 estropeada	OFF ÷ 99.59 min.seg	OFF
16	toFE	Tiempo desactivación salida OUT para sonda Pr1 estropeada	OFF ÷ 99.59 min.seg	OFF
17	Func	Modo de funcionamiento: HEAt= Calor CooL= Frío	HEAt - CooL	CooL
18	tCC	Duración Ciclo Continuo del compresor	OFF ÷ 99.59 hrs.min	OFF
20	dtyP	Tipo de descarche:  EL= Descarche eléctrico in= Descarche gas caliente/inversión de ciclo	EL - in	EL
21	dint	Intervalo de descarche	OFF ÷ 99.59 hrs.min	6.00
22	dEFE	Duración máxima descarche	0.01 ÷ 99.59 min.seg	30.00
23	tEdF	Temperatura de fin de descarche	- 58 ÷ 302 °C/°F	8.0
24	tSdF	Temperatura de habilitación de descarche	- 58 ÷ 302 °C/°F	2.0
25	dCt	Modo cuenta a intervalos de descarche	rt - ct - cS	rt
26	tdCO	Retardo compresor después de descarche (o goteo)	OFF ÷ 99.59 min.seg	OFF

27	SdEF	Descarche en el arranque	no - yES	no
28	dLo	Bloqueo display de descarche	On - OFF - Lb	OFF
		OFF= Ningún bloqueo On=Bloqueo sobre		
		medida de temperatura		
		Lb= Bloqueo sobre siglas "dEF" (en descarche) y		
		"PdEF" (después de		
29	Etd.:	descarche).	0 ÷ 30	2.0
29	Etdu	Diferencial de bloqueo de display por descarche	°C/°F	2.0
30	COFd	Tiempo compresor	OFF ÷ 99.59	OFF
		apagado cercano al	min.seg	
31	FC0F	descarche  Estado del ventilador a	On - OFF	ON
31	FCOF	compresor apagado	On - OFF	ON
32	FEdF	Estado ventilador en descarche	On - OFF	OFF
33	FLt	Consigna superior	—	-50.0
		temperatura para bloquear el ventilador		
34	Fct	Consigna inferior temperatura para	- 58 ÷ 302 °C/°F	-50.0
		bloquear el ventilador		
35	dF	Diferencial bloqueo del ventilador	°C/°F	2.0
36	Fd	Retardo del ventilador después de descarche		OFF
37	PSC	Tipo de protección del	min.seg 1 - 2 - 3	1
		compresor:		
		1= retardo en el arranque.		
		2= retardo después de apagado.		
		3= retardo entre		
38	PtC	arranques. Tiempo de protección	OFF ÷ 99.59	OFF
			min.seg	
39	LtC	Tiempo mínimo funcionamiento	OFF ÷ 99.59 min.seg	OFF
40	od	Retardo actuación	OFF ÷ 99.59	OFF
		salidas en el arranque del compresor	min.seg	
41	Aty	Tipo alarmas de	Ab - dE	Ab
		temperatura: Ab = Absolutas		
16		dE =Relativas al Set	055 /	0==
42	HAL	Consigna de alarma para alta temperatura	OFF / - 58 ÷ 302 °C/°F	OFF
43	LAL	Consigna de alarma para baja temperatura	OFF / - 58 ÷ 302 °C/°F	OFF
44	dAL	Diferencial de alarmas	0 ÷ 30 °C/°F	2.0
45	ALd	Retardo de alarmas	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF
46	tAL	Memorizar las alarmas	no - yES	no
47	PAL	Tiempo de exclusión de	OFF ÷ 99.59	2.00
48	dALd	alarmas al arranque Tiempo excl. Alarmas y	hrs.min OFF ÷ 99.59	1.00
49	dALc	bloc. display. Tiempo excl. Alarmas de	hrs.min OFF ÷ 99.59	OFF
49	UALC	temperatura después	hrs.min	OFF
<b>50</b>	FOA	ciclo continuo  Modo de funcionamiento	0/1/2/-1/	0
50	FUA	salida auxiliar	-2	U
		0= Ninguna función 1= Salida Out retardada		
		2= Activación manual por		
1		tecla o entrada digital		

51	tuA	Tiempo relativo a la salida auxiliar	OFF ÷ 99.59 min.seg	OFF
52	Out1	Configuración del Relé 1: OFF= Ninguna Func.	OFF/ Out/dEF/ FAn/AuS/ALt / AL/ALL / -Alt/ -AL/ -ALL	Out
53	Fbd	Modo de funcionamiento tecla DOWN/AUX OFF=Ninguna Func. 1=Control salida auxiliar 2=Control ciclo continuo 3=Selección Set Point Activo 4=Arranque/Paro (Stand-by)	OFF/ Out/dEF/ FAn/AuS/ALt / AL/ALL/ -ALt/ -AL/ -ALL	dEF
54	USrb	Modo de funcionamiento tecla F: ver "Fbd"	OFF/1/2/3/4	OFF
55	PASS	Password de acceso a los parámetros de funcionamiento	OFF ÷ 9999	OFF
56	Add	Dirección de la estación	0 255	1

# 4 – PROBLEMAS, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

# 4.1 - SEÑALIZACIÓN

Error	Causa	Solución
E1 -E1 E2 -E2	La sonda Pr1 está rota o en cortocircuito, o se ha medido un valor fuera del rango permitido	Ver correcta conexión de la sonda y ver que la sonda este correcta
EEPr	Error de memoria interna	Verificar y si es nece- sario, volver a progra- mar los parámetros de funcionamiento

En condición de error de sonda, la salida OUT se comporta como establece los parámetros "tonE" y "toFE".

Otro tipo de señales:

Señalización	Causa	
od	Retardo del arranque en curso	
dEF	Descarche en curso con "dLo"=Lb	
PdEF	Post-descarche en curso con "dLo"=Lb	
CC	Ciclo continuo en curso	
HI	Alarma de máxima temperatura en curso	
LO	Alarma de mínima temperatura en curso	

# 4.2 – GARANTÍA Y REPARACIONES

El instrumento tiene garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega por defectos de fabricación. La garantía se limita a la reparación o la substitución del producto. Abrir la carcasa, manipular el instrumento o el empleo e instalación no adecuada del producto comporta automáticamente la cancelación de la garantía.

El producto defectuoso deberá ir acompañado por un pequeño resumen del defecto hallado y debe ser enviado a OSAKA.

# 5 – DATOS TÉCNICOS

# 5.1 - CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación: 100..240 VAC +/- 10%

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0... 50 °C

Humedad ambiente de funcionamiento: 30... 95 HR% sin

condensación

Temperatura de transporte y almacenaje: -10... +60 °C